



Средство для очистки древесины RM 624

Для бережной очистки любых обработанных или необработанных водостойких деревянных поверхностей (садовой мебели, деревянных полов, террас, и т.д.).



Свойства

- Универсальное средство, пригодное для очистки любых водостойких деревянных поверхностей (в т. ч. чувствительных)
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения.
- Удаляет копоть, водоросли и минеральные загрязнения
- Быстрая и эффективная очистка при использовании аппаратов высокого давления Керхер.
- Не повреждает обрабатываемые материалы
- Ориентировочное значение pH = 9 (концентрат)
- Готовое к использованию чистящее средство
- Можно также использовать вручную
- Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
- Сделано в Германии

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- вручную

Области применения

Деревянные полы
Террасы
Столы и стулья

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
5 л	1 шт.	6.295-361.0

Средство для очистки древесины RM 624, 0.011-308.0, 2025-04-02

Применение

С помощью аппарата высокого давления или вручную

- Нанесите с помощью минимойки или разведите в емкости (1:10) и нанесите губкой. Дайте время прореагировать, а затем тщательно смойте.

