



## LTR 18-30 Battery Set

Эргономичное универсальное решение для легкого скашивания травы в углах и аккуратной обработки кромок газонов. аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery Set в комплекте с аккумулятором и быстрозарядным устройством.



### 1 Эффективный режущий механизм

- Леска позволяет скашивать траву в углах и узких местах.
- Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.

### 2 Обработка краев

- Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.

### 3 Отклоняемая головка триммера

- Удобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).

### 4 Откидная скоба для защиты растений

- Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.



## LTR 18-30 Battery Set

- Эффективный режущий механизм с автоматическим удлинением лески
- Чистая обработка кромок газона вдоль дорожек и террас благодаря поворотной головке триммера
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга из алюминия

### Технические характеристики

№ для заказа	1.444-311.0	
Штрих-код (EAN)	4054278550244	
Рабочий диаметр	см	30
Режущий инструмент	катушка с леской	
Удлинение лески	автоматическое	
Форма лески	витая	
Диаметр лески	мм	1,6
Регулятор скорости вращения	нет	
Частота вращения	об/мин	7800
Аккумуляторная платформа	18 В аккумуляторная платформа	
Напряжение	В	18
Емкость	Ач	2,5
Тип аккумулятора	Литий-ионный сменный аккумулятор	
Производительность от 1 заряда *	м	макс. 350 (2,5 Ач) / макс. 700 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 30 (2,5 Ач) / макс. 60 (5,0 Ач)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80 / 100 %)	мин	44 / 83
Зарядный ток	А	2,5
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	2,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1325 × 312 × 315

### Комплектация

Аккумулятор	Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
Зарядное устройство	Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Катушка с леской	■
Скоба для защиты растений	■
Регулятор угла наклона	■
Дополнительная ручка	■
Поворотная головка триммера	■

■ Входит в комплект поставки \* Кромка газона

# LTR 18-30 Battery Set 1.444-311.0

**KÄRCHER**



								№ для заказа	Цена	Описание	
<b>Аккумуляторы</b>											
Аккумулятор Battery Power 18/25	1	2.445-034.0								Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input checked="" type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power 18/50	2	2.445-035.0								Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
<b>Зарядные устройства</b>											
Быстрое зарядное устройство 18 В	3	2.445-032.0								Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтными аккумуляторами Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Триммер</b>											
Катушка с леской для LTR 18 Battery	4	2.444-014.0								Катушка с практичным колпачком и намотанной витой леской для триммера обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher на платформе Battery Power 18 В.	<input checked="" type="checkbox"/>
Катушки с леской для LTR 18 Battery (3 шт. в упаковке)	5	2.444-016.0								Катушка с намотанной витой леской для триммера (3 шт. в упаковке) обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher с напряжением 18 В.	<input type="checkbox"/>
Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)	6	2.444-022.0								Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.	<input type="checkbox"/>
<b>Стартовый комплект: аккумулятор и зарядное устройство</b>											
Стартер Комплект Battery Power 18/25	7	2.445-062.0								Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аппаратов на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power 18/50	8	2.445-063.0								Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.