






## FC 7 Cordless Premium

Решение для влажной уборки полов без их предварительной очистки пылесосом: поломойная машина для дома FC 7 Cordless Premium со светодиодной подсветкой обеспечивает одновременное удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений.



**1 Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений за один шаг**

- Экономия 50 % времени\*\*: технология привода 4 роликовых щеток позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом.

■ Эффективный сбор волос благодаря специальному

**2 На 20% тише и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй**

- Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды.
- Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.

**3 Высокая маневренность и устойчивость в вертикальном положении**

- Практичное решение для перерывов в работе: аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении.
- Легкая уборка под мебелью и вокруг предметов.

**4 Встроенная светодиодная подсветка**

- Для освещения участков пола под мебелью, в темных углах или нишах.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## FC 7 Cordless Premium

- Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений за один шаг
- Количество воды и скорость ролика можно регулировать в зависимости от области применения.
- Время работы от аккумулятора около 45 минут

### Технические характеристики

Артикул	1.055-760.0	
Штрих-код (EAN)	4054278540962	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Производительность по площади (до следующей зарядки)	м <sup>2</sup>	135
Объем бачка для чистой воды	мл	400
Объем бачка для грязной воды	мл	200
Рабочая ширина роликовых щеток	мм	300
Время высыхания очищенного пола	мин	2
Напряжение аккумулятора	В	25,55
Время работы аккумулятора	мин	45
Время зарядки аккумулятора	h	4
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор	
Вес	кг	4,3
Габариты (Д x Ш x В)	мм	310 x 230 x 1210

### Комплектация

Система из двух бачков	■
Вращение роликов и объем воды можно отрегулировать	■
2 универсальных ролика, серые	■
2 ролика для каменных поверхностей	■
Универсальное средство для пола RM 536 500 мл	■
Средство для уборки каменных полов RM 537, 30 мл	■
Очищающая парковочная станция	■
Щетки	■

■ Включено в комплект поставки \* FC 7 Cordless обеспечивает на 20% лучшую эффективность очистки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. По сравнению с усредненным результатом эффективности очистки, сбора грязи и очистки кромок. \*\* Поломоечная машина для дома Kärcher сокращает время уборки до 50%, поскольку обычную бытовую грязь с твердых полов можно удалить за один шаг, избавившись от необходимости пылесосить перед тем, как мыть пол.

# FC 7 Cordless Premium 1.055-760.0

**KÄRCHER**



		Артикул	Количество				Цена	Описание	
<b>Роликовые пады</b>									
Комплект роликовых падов к FC 5 Premium (серый)	1	2.055-007.0	1					Комплект из двух роликовых падов из микрофибры к пылесосу для влажной уборки FC 5 Premium - для бережной влажной очистки любых твердых покрытий (в том числе и паркета, и ламината).	■
Ролики для каменных полов	2	2.055-021.0	1					2 ролика для уборки нечувствительных твердых напольных покрытий. Легко удаляют стойкие загрязнения, в т. ч. из швов между плитками.	■
Комплект роликовых падов к FC 5 Premium (желтый)	3	2.055-006.0	1					Комплект из двух роликовых падов из микрофибры к пылесосу для влажной уборки FC 5 Premium - для бережной влажной очистки любых твердых покрытий (в том числе и паркета, и ламината).	□

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары